

نصب ساده:

سیم قرمز: به برق دائم (مثبت) متصل شود.

سیم مشکی: به برق بدنه (برق منفی یا آهن) متصل شود.

سیم نارنجی: به برق سوئیچ (ای سی سی یا برگشت سوئیچ) متصل شود.

سیم زرد: تحریک منفی جهت خاموش نمودن خودرو. (برق مثبت رله از برق ای سی سی و برق منفی از سیم زرد دستگاه تامین گردد).

نصب پیشرفته:

سیم سبز با خط سفید: به تحریک درب (چه مثبت و چه منفی) متصل می گردد.

سیم زرد با خط سفید: تحریک منفی برای انجام یک عملیات. (مثال: فرمان لحظه ای به قفل مرکزی برای باز کردن قفل، فرمان لحظه ای به قفل مرکزی برای قفل کردن و یا اتصال به بوغ و چهار راهنما جهت یافتن خودرو).

سیم سفید با خط قرمز: تولید کننده ولتاژ ۵ ولت ثابت.

سیم بنفش: ورودی آنالوگ جهت اتصال به سنسور های ولتاژ متغیر.